



asa
Italians since 1980

Radio technology
Ø45 - Ø59 ETR-A

**Motore tubolare con finecorsa
elettronico radio per:**
tende da sole a cassonetto



asa
Italians since 1980

PROGRAMMAZIONE

Procedura di regolazione del punto di finecorsa basso (apertura)
Il finecorsa in chiusura avviene automaticamente a contrasto del cassonetto

- 1** Premere contemporaneamente
i tasti di salita e discesa - feedback



- 2** Verificare il senso di rotazione



- 2a** Se il senso è quello giusto, attendere 5 sec
fino all'emissione di un feedback

- 2b** Per invertire il senso, mantenere premuto stop
fino all'emissione del feedback entro 5 sec



Attenzione: se si superano i 5 secondi per l'inversione del senso di rotazione, interrompere l'alimentazione e ricominciare la procedura partendo dalla fase 1.

- 3** Raggiungere il punto di finecorsa basso



- 4** Memorizzare il punto di finecorsa basso
mantenendo la pressione fino alla seconda emissione di feedback



Fine della programmazione

Chiusura
perfetta
del cassonetto
mantenuta
nel tempo




Compensazione
automatica
della tensione
della tenda



RESET

Togliere e poi ridare tensione



FEEDBACK DEL MOTORE
IL MOTORE
NON È PROGRAMMATO


**Effettuare la procedura
di programmazione**



NESSUN FEEDBACK DEL MOTORE
IL MOTORE
È GIÀ PROGRAMMATO

**Cancellare
la programmazione:**

- Interrompere l'alimentazione per 5 sec
- ridare tensione



**Feedback
del motore**

**Premere per 7 sec
fino ad ottenere
2 feedback**



RESET



MODIFICA DEI FINECORSI

1. Effettuare la procedura di reset
2. Ripetere la programmazione

AGGIUNTA DI UN PUNTO DI COMANDO

Telecomando programmato

A



Pressione di
3 sec Feedback

Telecomando da programmare

B



Pressione di 0,5 sec
Feedback

ELIMINAZIONE DI UN PUNTO DI COMANDO

Telecomando programmato
(da conservare)

A



Pressione di 3 sec
Feedback

Telecomando da programmare
(da eliminare)

B



Pressione di 0,5 sec
Feedback